



Prezados Pais

Obrigado por escolher o Transformers Netbook Concebido para trazer muita diversão. o Transformers Netbook possui diversas atividades educativas que estimulam a criança, contribuindo de forma inestimável para o seu desenvolvimento. Com o objetivo de aperfeiçoar as habilidades da criança, o Transformers Netbook apresenta atividades de vocabulário, memória, lógica, matemática e ortografia. Ouando o assunto é o desenvolvimento intelectual da criança, os produtos da Oregon Scientific contribuem para que ela

alcance o seu verdadeiro potencial.

HASBRO and its logo, TRANSFORMERS and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. © 2011 Hasbro. All Rights Reserved. TM & ® denote U.S rks. © 2011 Paramount Pictures Copora

Índice

Capítulo 1)4	N
O seu Transformers Netbook Capítulo 2)6	Jo A N S
Capítulo 3)10	I
Regras dos Jogos	L
Capítulo 411 Atividades	P D
	E
PALAVRA	J B C L M
MATEMÁTICA 13	Α
Qual é o Sinal?	1


MEMÓRIA ogo da Memória chando os Pares Votas Divertidas lequência Vúmeros Voadores LÓGICA Livraria Decodificador egadas Desafio Numérico Em Busca do Ouro OGOS loqueio cruzando o Rio agarta Faminta Aissão Marte Artista MÚSICA Caixa de Música

— Capitulo 1—

O seu Transformers Netbook

O Transformers Netbook é composto das seguintes





—Capitulo 2—

O seu Transformers Netbook funciona com duas pilhas tamanho "AA" (não incluídas).

Instalação das Pilhas

- 1. Certifique-se de que a unidade está desligada.
- 2. Utilizando uma pequena chave de fenda, abra o compartimento de pilhas, localizado na parte de trás da unidade. Deixe o parafuso fixo na tampa do compartimento de pilhas.
- 3. Se você virar a unidade a tampa deverá sair, caso contrário, levante a tampa com o auxílio de uma unha.
- 4) Coloque duas pilhas tamanho "AA", observando a polaridade correta.
- 5) Recoloque a tampa do compartimento de pilhas e aperte o parafuso.







Atenção!

Qual é a Resposta?

Resolvendo o Problema Calculadora

- Não utilize tipos diferentes de pilhas ou pilhas novas e usadas no mesmo compartimen
- Utilize somente o tipo de pilha indicado ou equivalente. • Retire as pilhas da unidade se não for utilizá-la por um longo tempo.
- Substitua todas as pilhas ao mesmo tempo.
- Não jogue as pilhas usadas no fogo.
- Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
- Pilhas recarregáveis devem ser removidas do brinquedo antes de serem recarregadas.
- Pilhas recarregáveis somente devem ser recarregadas sob a orientação de um adulto.
- Pilhas esgotadas devem ser removidas do brinquedo.
- Deve-se evitar qualquer curto-circuito nos terminais.

Limpeza e Manutenção

Verifique regularmente todas as partes da unidade a fim de constatar possíveis danos. No caso de defeitos, o aparelho não deve ser utilizado até que seja reparado. Retire sempre as pilhas da unidade antes de limpá-la e utilize um pano seco para efetuar a limpeza. Não molhe ou desmonte a

Desligamento Automático

Compositor

Se o jogador não efetuar qualquer entrada durante alguns minutos, a unidade desliga-se automaticamente, após se despedir, a fim de conservar energia. Para começar a jogar novamente, aperte o botão [Ligar/Desligar].

Reajustando a Unidade

Se a tela estiver em branco ou se a imagem for irregular, reajuste a unidade retirando as pilhas; aguarde alguns segundos antes de colocá-las novamente no compartimento.

(Num ambiente sujeito a descarga eletrostática, pode ocorrer um mau funcionamento do produto e o usuário deverá reajustar o aparelho.)

Iniciando o Transformers Netbook

Ligue o Transformers Netbook usando o botão [Ligar/ Desligar], localizado na parte superior esquerda do teclado. Quando você acabar de jogar, lembre-se de desligar a unidade pressionando o mesmo botão.

Botões [▲,♥, ●, ■]

7

R OS

Use estes botões para descobrir a senha no jogo "Decodificador"

Botões [+, -, x, +]

Use estes botões nos jogos "Qual é o Sinal?" e "Calculadora".

Botão [Resposta]

Se você não souber a solução, aperte o botão [Resposta]. Neste caso, nenhum ponto será atribuído para a questão.

Botão [Menu Principal]

Aperte este botão para retornar ao menu de categorias.

Botão [Repetir]

Aperte este botão para ouvir novamente as instruções do jogo. No jogo "Compositor", o botão [Repetir] é usado para tocar sua música.

-Capitulo 3

Regras dos Jogos

Seleção dos Jogos

O Transformers Netbook possui 25 jogos. Após ligar a unidade, o menu de categorias será exibido na tela. Existem seis categorias no Transformers Netbook Palavra, Matemática, Memória, Lógica, Jogos e Música Mova o destaque utilizando as teclas das setas. Selecione a categoria pressionando a tecla [Entrar]. Você também pode utilizar as teclas numéricas para selecionar uma categoria. Após selecionar uma categoria, o menu de jogos será exibido na tela. Repita o procedimento anterior para escolher um jogo. Para selecionar uma nova atividade, aperte o botão [Menu Principal], localizado no canto inferior esquerdo do teclado.

Chances

Você tem três chances para responder cada questão. Após três respostas incorretas, o **Transformers Netbook** revelará a resposta certa. Esta função se aplica para a maioria dos jogos. Se o jogador não efetuar qualquer entrada, durante 15 segundos aproximadamente, o Transformers Netbook repetirá as instruções do jogo.

5

A maioria dos jogos possui níveis de dificuldade diferentes. Se fizer 85 pontos ou mais, após uma rodada de 10 questões, você avançará para um nível de dificuldade superior. Se fizer menos de 50 pontos, você retornará um nível. Após cada questão, seu placar será exibido na ela.

Após um grupo de questões, seu placar será exibido na tela e você poderá jogar novamente ou iniciar uma nova

—Capitulo 4——

PALAVRA

01 Estrela Cadente

MCAE & & & & & U_S_

Reforce seu vocabulário! Descubra a palavra misteriosa.

- 1.O Transformers Netbook mostra um certo número de espaços em branco que representa as letras da palavra misteriosa
- 2. Selecione uma letra, pressionando a tecla correspondente.
- 3. Se a letra estiver correta, ela aparecerá no espaço certo. Se a letra estiver errada, uma estrela cairá do topo da tela e a letra incorreta aparecerá nesse lugar.
- 4. Selecione as letras até descobrir a palavra, ou até que as estrelas no topo da tela se esgotem.

02 Letras Confusas

- . Uma palavra aparece no topo da tela com as letras fora de ordem.
- 2. Descubra como se soletra a palavra e tecle as letras na ordem correta.
- 2. Sua tarefa é escolher a palavra cuja animação você viu.
- 03 Come Letras

Use o espanador para apagar a letra extra.

- 1. O Transformers Netbook mostra uma palavra com uma letra extra.
- 2. Identifique a letra que não pertence à palavra.
- 3. Coloque o espanador sobre a letra extra, utilizando as teclas das setas [◀/▶] ou pressionando a letra extra (se houver mais de uma letra idêntica à letra extra, pressione a tecla repetidamente para selecionar a letra desejada).
- 4. Aperte [Entrar] ou o botão de seleção para remover a letra extra.
- 5. Você também pode usar o mouse para mover o espanador (botão do (03) meio) e para selecionar a letra extra (botão direito ou esquerdo).

04 Soletrando

Escreva corretamente a palavra do vocabulário animado.




- 1. O Transformers Netbook mostra uma animação Sua tarefa é soletrar a palavra que corresponde à animação que você viu.
- 2. Tecle as letras no espaço apropriado. Se você teclar uma letra errada, ela não aparecerá na tela. Após três letras incorretas, a resposta será revelada.

3_4=7

 $\oplus \Box \boxtimes \oplus$

MATEMÁTICA

05 Qual é o Sinal?





- 1. Uma operação incompleta aparece na tela.
- 2. Escolha o sinal correto para completar a operação. Você pode utilizar as teclas das setas.
- 3. Aperte a tecla [Entrar], para apresentar sua resposta.
- 4. Você também pode utilizar as teclas com sinais matemáticos para selecionar o sinal.

06 Qual é a Resposta?

unidade


Encontre a resposta das operações e teste suas habilidades matemáticas.






apresentá-la na seguinte ordem: centena, dezena,

3. Sua resposta é submetida automaticamente ao teclar o último algarismo







composta de figuras geométricas. 2. Encontre a resposta e utilize as teclas numéricas para apresentá-la. Sua resposta é submetida

08 Calculadora



automaticamente ao teclar o último algarismo







2. Pressione um dos sinais matemáticos.

- 3. Tecle o último número da operação e pressione o botão [Resposta], ou o botão [Entrar] para obter o resultado
- 4. Para limpar a tela, aperte o botão [Voltar].

MEMÓRIA

09 Jogo da Memória

1. O Transformers Netbook mostra rapidamente um conjunto de objetos.

2. Memorize os objetos.

3. A seguir o **Transformers Netbook** acrescenta novos objetos. Sua tarefa é identificar os que você viu primeiramente.

 $\triangle 0 \Diamond \Box \Diamond$

%⊕⊠**®**⊗

- 4. Utilize as teclas das setas para selecionar um objeto.
- 5. A seguir, pressione a tecla [Entrar] para confirmar.
- 6. Para cancelar uma seleção, escolha o objeto novamente.
- 7. Ao selecionar o último objeto, sua resposta será automaticamente apresentada.

10 Achando os Pares

18 Em Busca do Ouro

deseia remover.

uma chance.

buraços.

buracos

JOGOS

19 Bloqueio

1. O Transformers Netbook mostra

um quadro com pequenas moitas.

Uma das moitas começa a piscar.

Encontre os pares.

- 1. O Transformers Netbook mostra um conjunto de figuras. Existem duas de cada tipo.
- 2. A seguir, as figuras são encobertas por quadros. Descubra a posição dos pares de figuras
- 3. Utilize as teclas das setas para selecionar a figura que você deseja revelar. Pressione [Entrar] para confirmar

2. Utilize as teclas das setas para selecionar o arbusto que

4. Se você encontrar um buraco debaixo da moita, perderá

5. Você pode também encontrar um número ao remover a

3. Pressione a tecla [Entrar] para remover o arbusto.

moita. Este número indica quantos buracos

Use essas dicas para descobrir a localização dos

6. Sua tarefa é encontrar todo o ouro sem descobrir os

Descubra a figura que aparece debaixo dos blocos.

Para reiniciar, remova as pilhas por pelo menos 10

Em conformidade com as normas de segurança da ASTM

as imagens na tela do produto podem ser ligeiramente

Por favor guarde este manual para referências futuras.

1. Uma figura está escondida debaixo de alguns blocos.

2. Ao pressionar qualquer tecla, a bola se move em direção

estão localizados perto do quadro.

aos blocos. Quando a bola atinge

F963, EN71 Partes 1, 2 e 3 e EN62115.

diferentes das apresentadas nos diagramas.

um bloco, ele desaparece.


4. Selecione a segunda figura, usando o mesmo método. Se o par estiver correto, as figuras permanecem

descobertas, caso contrário, serão novamente encobertas.

5. Continue a descobrir os quadros até encontrar todos os pares. Ao descobrir o penúltimo par, o último par será automaticamente descoberto.

11 Notas Divertidas

- Repita a sequência de tons 1. Um conjunto de quatro círculos
- aparece na tela.



correspondente ao círculo que piscou.

3. A seguir, o Transformers Netbook toca a sequência e acrescenta uma nova nota no final. Repita a sequência, pressionando as teclas das setas, ou as teclas numéricas na

12 Sequência

Selecione os objetos na ordem em que eles apareceram.

1. Uma série de objetos aparece na parte superior da tela, um de cada vez.

- 2. Memorize a ordem em que eles apareceram.
- 3. Sua tarefa é selecionar os objetos na mesma ordem em que eles apareceram.
- 4. Pressione as teclas das setas para selecionar um objeto que você quer.
- 3. Utilize as teclas das setas para controlar o bloqueio, a fim de não deixar que a bola atravesse a parte inferior da tela.
- 4. Você possui 3 bolas para atingir todos os blocos



17

∆□♥∆★○●◎

(19)

20 Cruzando o Rio Aiude o sapo a atravessar o rio, usando

as toras que passam. 1. Utilize as teclas das setas para

controlar o sapo.

2. Sua tarefa é ajudar o sapo a atingir o outro lado do rio, no meio da tela, com o auxílio das toras. Cuidado para não deixar o sapo cair na água!

21 Lagarta Faminta

- eve a faminta lagarta até o alimento. 1. Utilize as teclas das setas para controlar a lagarta.
- 2. Não deixe a lagarta tocar as laterais da tela, o seu próprio corpo ou os obstáculos.
- 3. Deixe a lagarta tocar o alimento e seu comprimento ficará maior.
- 4. Após alimentar a lagarta um determinado número de vezes, você passará para um nível mais alto, com um maior número de obstáculos.

22 Missão Marte

- Aterrisse a nave espacial em Marte. 1. Utilize as teclas das setas para
- controlar a nave espacial.
- 2. Guie a nave espacial até o local de pouso.

23 Artista Faça desenhos legais!

1. Observe na tela uma área para desenhar à esquerda e uma barra de ferramentas à direita.

5. Pressione a tecla [Entrar] para confirmar. O objeto será

6. Para cancelar uma seleção, escolha o objeto novamente.

Mova a pilha de livros para um espaço vazio, sem colocar

1. Existem 3 colunas na tela. Uma pilha de livros aparece

2. Pressione as teclas das setas para movimentar a estrela

3. Pressione a tecla [Entrar] para pegar o primeiro livro da

no lado esquerdo da tela. Você deve mover os livros, um

7. Ao selecionar o último objeto, sua resposta será

Memorize a sequência dos números voadores.

então colocado na linha inferior.

automaticamente apresentada

1. Uma série de números cruza a tela,

3. Tecle os números na ordem correta.

um livro maior sobre um menor.

que aparece no topo da tela.

de cada vez, para uma outra coluna.

13 Números Voadores

um de cada vez.


LÓGICA

14 Livraria

pilha.

2. Memorize a sequência

- 2. Utilize as teclas das setas para movimentar o cursor
- 3. Ouando a seta estiver sobre a ferramenta escolhida. aperte a tecla [Entrar].
- 4. Na área de desenho, coloque a seta sobre o local escolhido para desenhar e aperte a tecla [Entrar]





(23)

4. Utilize as teclas das setas para mover o livro

- 5. Pressione a tecla [Entrar] para coloca o livro.
- 6. O jogo termina quando a

pilha de livros é colocada numa outra coluna.

15 Decodificador

MÚSICA

25 Compositor

Componha uma música.

24 Caixa de Música

Escute as músicas gravadas na

1. Pressione as teclas numéricas

1. O teclado de um piano com as

aparece na tela. As letras

representam as notas

respectivamente.

letras A, S, D, F, G, H, J, K, L

Do, Re, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Do, Re

2. Pressione as teclas para compor uma melodia.

3. Pressione a tecla [Repetir], para ouvir sua composição.

memória do Transformers Netbook

para selecionar diferentes melodias.

6

18

А

(13)

- Descubra a senha 1. O Transformers Netbook cria uma senha composta por quatro
- figuras. 2. Sua tarefa é descobrir as quatro
- figuras, utilizando as teclas das figuras geométricas.
- 3. O Transformers Netbook dá uma aiuda, colocando
- losangos nos quatro espaços da coluna direita.
- 4. Um losango preto representa figura e posição corretas. 5. Um losango branco representa figura correta e posição
- 6. Um espaço em branco quer dizer que uma das figuras que
- você apresentou não aparece na senha
- 7. Descubra a senha, usando as dicas que o Transformers Netbook apresenta. Você tem 10 chances
- 8. Após a quinta tentativa, a imagem na tela se altera. Utilize as setas para ver suas opções anteriores.

16 Pegadas

(14)

9∆o**□♥|**◆○○◆

19

Marque todos os espaços com pegadas. 1. O Transformers Netbook mostra uma casa e uma pegada que pisca na tela.



- 2. Utilize as teclas das setas para mover a pegada e deixar outras pegadas no caminho
- 3. Seu objetivo é cobrir todo o caminho com pegadas. sem repetir o trajeto ou passar pela(s) casa(s).

17 Desafio Numérico Coloque o número que falta

1. O Transformers Netbook mostra quatro vagões na tela. Todos



possuem números, com exceção de um.

- 2. Descubra a lógica da sequência e o número que falta.
- 3. Complete a sequência, teclando o número.

—Capitulo 5:

O desenvolvimento de produtos educativos é uma responsabilidade que nós da Oregon Scientific levamos muito a sério. Não medimos esforços para garantir a exatidão e a adequação das informações que dão valor aos nossos produtos. No entato, erros podem ocasionalmente ocorrer. É importante que você saiba que estamos sempre atentos aos nossos produtos e incentivamos você a ligar para o nosso Departamento de Atendimento ao Cliente caso tenha algum problema ou sugestão. Nossos representantes têm prazer em poder ajudá-lo(a). Antes de entrar em contato com um de nosso representantes pelo telefone (55 11) 3523.1934, verifique os seguintes pontos. Isto pode poupar o tempo que você gastaria em uma ligação desnecessária.

A tela não liga


As pilhas estão instaladas corretamente?

As pilhas precisam ser trocadas?

Tela escura / Imagens anormais / Mau funcionamento Desconecte a fonte de energia removendo as pilhas por

pelo menos 10 segundos antes de conectar a fonte de energia novamente

Em um ambiente propenso à descargas estáticas, a unidade pode apresentar mau funcionamento.



Produto distribuído por: Oregon Scientific Brasil Ltda. Avenida Ibirapuera, 2.907 16° andar - Sala 1614 São Paulo - SP CEP: 04029-200 CNPJ: 04.984.139/0001-78 SAC: (55 11) 3523.1934 E-mail: sac@oregonscientific.com.br

Cuidado:

Alterações ou modificações feitas nesta unidade sem a autorização expressa do responsável técnico podem vetar a autoridade do usuário para operar o equipamento.

ELIMINAÇÃO Não jogue este

Não jogue este aparelho no lixo comum. A coleta desse tipo de lixo deve ser feita paradamente, para receber tratamento especial.

LC36 BZ P/N: 300103007-00001-10